



TECHNISCHES MERKBLATT

PROFI ANSTRICHVLIES 130

PRODUKTBESCHREIBUNG

Material: Beidseitig weiß beschichtetes/grundiertes mineralisches PROFI Anstrichvlies 130.

Verwendungszweck: Das PROFI Anstrichvlies 130 ist aufgrund seiner Eigenschaften vielseitig einsetzbar. Es ist hervorragend zur Glättung und Verfestigung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich sowie zur Renovierung und Sanierung tragfähiger Untergründe geeignet. Es kann ebenfalls zur Rissüberbrückung von gerissenen oder rissgefährdeten Untergründen eingesetzt werden.

Es eignet sich hervorragend für den Objektbereich und besonders für beanspruchte Bereiche wie z. B. Flure, Treppenhäuser und Gemeinschaftsräume.

Eigenschaften:

- schnell, einfach zu verarbeiten und dimensionsstabil
- rissüberbrückend (Rissarten A.1/A.2 entsprechend der Klassifizierung im BFS Merkblatt Nr. 19)
- verrottungsfest, nassstabil und individuell überstreichbar
- vorbeschichtet: spart Farbe und Zeit
- frei von PVC, Lösungsmitteln und Weichmachern

Technische Daten:

- Konformität nach CE DIN EN 15102
- Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (B.-s1, d0)
- zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX®
- enthält keine allergieauslösenden Substanzen
- A+ (VOC)

Rollenmaße & Verpackung:	Artikel	Rollenmaß	Gewicht ca.	Rollen/Karton	Rollen/Palette
	65010 080	1,00 x 50,00 m	130 g/m ²	6 Rollen	24 Rollen



VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

Warenprüfung: Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit PROFI Tiefengrund vorbehandeln.

Verklebung: PROFI Gewebekleber oder PROFI Mineralkleber unter Beachtung der Herstellerangaben verwenden. Bahnen in erforderlicher Länge unter Zugabe von 5 - 10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Den Kleber in Breite von 1 - 2 Bahnen gleichmäßig mit einer Lammfellrolle auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittene Bahn in das noch nasse Kleberbett einlegen und mit einem Tapezierspachtel oder einer Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahn auf Stoß oder mit Doppelnachtschnitt verkleben. Überstände abschneiden.

Anstrich: Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- bzw. Silikatfarben gem. DIN 13300 überstreichen. Zur Regulierung der Saugfähigkeit und zur Verlängerung der Offenzeit des Schlussanstriches wird PROFI Mineralgrund oder PROFI Grundierfarbe empfohlen.

Hinweis: Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

