

RENOVLIES 160

MALERMARKT

0,75 m x 25 m

## TECHNISCHES MERKBLATT

## **PROFI RENOVLIES 160**

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Material: PROFI Renovlies 160 ist ein glattes, einseitig weiß

vorgestrichenes Vlies aus Zellstoff und Polyesterfasern mit Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie einer

Vorpigmentierung.

Verwendungszweck: PROFI Renovlies 160 schafft atmungsaktive und

gleichmäßige Untergründe und ist damit der optimale Untergrund für Anstriche und Gestaltungen. Ideal auch zur Renovierung und Sanierung von gerisse-

nen und rissgefährdeten Untergründen.

**Eigenschaften:** • werkseitig weiß vorgestrichen, spart Arbeitszeit

und Material

• ideal für Airlessverfahren – glatte Flächen ohne aufstehende Fasern

• höchste Opazität und optimale Farbaufnahme

• strapazierbar, reißfest, dimensionsstabil, rissüberbrückend

• hautfreundlich (glasfaserfrei)

• frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen

**Technische Daten:** • Konformität nach CE EN DIN 15102

• Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B.-s1, d0)

• Wasserdampfdurchlässigkeit 0,03 m nach DIN EN 12572

zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX®

• A+ (VOC) und enthält keine allergieauslösenden Substanzen

Umweltverträglichkeit

& Raumklima:

Frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind.

Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Rollenmaße &ArtikelRollenmaßGewicht ca.Rollen/KartonRollen/PaletteVerpackung:63000 0700,75 x 25,00 m160 g/m²4 Rollen120 Rollen

## VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

Warenprüfung: Material vor der Verarbeitung prüfen. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht

anerkannt werden.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und was-

serquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit PROFI Tiefen-

grund vorbenandeln.

Verklebung: PROFI Renovlies 160 als Anstrichträger für kreative Anstrichtechniken

PROFI Vlieskleber oder Pufas GK Kleber unter Beachtung der Herstellerangaben verwenden. Bahnen in erforderlicher Länge unter Zugabe von 5 - 10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Den Kleber in Breite von 1 - 2 Bahnen gleichmäßig mit einer Lammfellrolle auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittene Bahn in das noch nasse Kleberbett einlegen und mit einem Tapezierspachtel oder einer Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende

Bahn auf Stoß verkleben. Überstände abschneiden.

Anstrich: Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acryl-

farben gem. DIN 13300 überstreichen. Alternativ kann die Ware im Airlessverfahren beschichtet werden. Um ein perfektes Anstrichergebnis zu erzielen wird das Nacharbeiten mit einer kurzflorigen Farbwalze empfohlen. Zur Regulierung der Saugfähigkeit und zur Verlängerung der Offenzeit

des Schlussanstriches wird PROFI Grundierfarbe empfohlen.

Hinweis: Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres

Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen An-

spruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.





www.wm-malermarkt.de

Stand: April 2021